


FUJIFILM IWproプリント機能 複合機での操作方法

以下の手順にてファイルを登録してください

複合機操作画面

1 メニュー画面


複合機のメニュー画面より
「FUJIFILM IWpro Print」を押します。



2 プリント予約番号の入力

「プリント予約番号」を押します。

※テナント管理者の設定により、本画面表示しない場合があります。



プリント予約番号を入力し、「OK」を押します。



3 暗証番号の入力

暗証番号（数字4桁）を入力し、「OK」を押します。



4 サムネールの確認

プリントする文書を確認します。
🔍 から、文書のイメージを拡大できます。



「×」を押すと、ファイル確認画面に戻ります。



5 プリントの印刷設定

「機能リスト」から、必要に応じて各項目を設定し
プリントを押します。



6 ファイルのダウンロード

ファイルをダウンロードし、プリントが始まります。

